Oase
LIVING WATER

Skimmer *250*

DE Gebrauchsanleitung
EN Operating instructions
FR Notice d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso


A
1
2
3
8
5
3
1
4
6
< 90°
< 90°
> 45°
> 45°
7
> 100 mm


B
1
9
3
5
8
4
3
> 500 cm
6
< 90°
< 90°
> 45°
> 45°
7
> 100 mm


C
10


D
11
5


E
5
12
13


F
15
14
16
17


G
5
18


H
18